

Nastavení parametrů [30 - 33] ovlivňujících funkci modulu při příjmu poplachových zpráv.

Možné hodnoty parametru

0 - DEAKTIVOVÁNO – modul nereaguje na poplachové zprávy (alarm data frames) posílané v síti ZWave
1 - ALARM RELAY Zap (ON) – modul sepne výstup při příjmu poplachové zprávy
2 - ALARM RELAY Vyp (OFF) - modul rozepne výstup při příjmu poplachové zprávy
3 - ALARM Blikání (FLASHING) - modul začne při příjmu poplachové zprávy periodicky spínat/rozpínat výstup po nastavenou dobu.

Parametr č. 30 – Všeobecný poplach, nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání

Parametr č. 31 – Poplach zatopení, nastavení pro relé č. 1.
Výchozí nastavená hodnota: 2 [byte] ALARM RELAY Vyp

Parametr č. 32 - Poplach detekce kouře, CO, CO2 Alarm, nastavení pro relé č. 1.
Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání

Parameter č. 33 – Teplotní poplach nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 1 [byte] ALARM RELAY Zap

Parametr č. 39 – Doba blikání pro funkci ALARM Blikání.

Výchozí nastavená hodnota: 600

Možné hodnoty parametru: : [1-65535] [s]

9. Záruka

Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců
